Reemplazo del panel táctil Acer Aspire V5-122P-0889

Esta guía te guiará paso a paso sobre cómo ubicar y retirar correctamente el panel táctil de la computadora.

Escrito por: Katelynn couto



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

¿Tu panel táctil no funciona y quieres reemplazarlo de la manera más segura posible? ¿Estás confundido con los pasos que debe seguir para reemplazar su panel táctil? Esta guía te enseñará cómo hacerlo paso a paso.

HERRAMIENTAS:

- Spudger (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería



- Inicia el proceso de quitar la cubierta inferior de la computadora portátil destornillando los tornillos de 8 mm en las esquinas superior derecha e izquierda.
- Retira los 9 tornillos visibles restantes, que tienen una longitud de 5 mm.

Cada tornillo en esta computadora portátil puede ser retirado con un destornillador Phillips #0.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2



- Hacia la esquina superior derecha de la computadora portátil, hay una pieza de goma que cubre el tornillo final que sujeta la tapa, así como un juego de clavijas. Usa tu uña para quitar esta pieza de goma y luego desenrosque el tornillo oculto de 5 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Recorriendo los bordes de la computadora portátil, aplica una cantidad de presión ligera a moderada lejos de la computadora portátil para quitar la cubierta y poder quitarla. Una vez que haya quitado la cubierta, colócala boca arriba en un lugar seguro para evitar que se ensucie el interior de la cubierta.

Si tienes problemas para quitar la cubierta con la mano, puede pasar un spudger de nailon alrededor del perímetro de la computadora portátil para ayudar a levantar la cubierta de la caja.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4



- Desatornilla con cuidado los dos tornillos de 5 mm que sujetan la batería en su lugar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5



- Con cuidado, ejerza una ligera presión hacia arriba para sacar la batería de la caja, pero no tires del cable ni intente sacar completamente la batería de la caja.

Paso 6



- Finalmente, desconecta la batería de la placa madre deshaciendo el conector de alimentación. Para deshacer el conector, simplemente aplica un tirón ligero a moderado en los lados del conector.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Panel táctil





- Comienza quitando con cuidado el cable plano que está enchufado en el panel táctil.
- Para quitarlo, tira con cuidado del cable plano para sacarlo de la ranura en la que está asentado.

Paso 8





- Retira los tres tornillos visibles debajo del panel táctil que sujetan el soporte en su lugar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9



- Levanta y retira el soporte de metal de debajo del panel táctil.

Paso 10





- Levanta y retira la pieza similar a la espuma que se encuentra sobre el panel táctil. Ten en cuenta que está asegurado con adhesivos y se puede volver a colocar después de reemplazar el panel táctil.
- Retira los últimos cuatro tornillos que sujetan el panel táctil en su lugar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 11



- Finalmente, retira el panel táctil de la computadora portátil.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA