



Reemplazo de la puerta de acceso del iMac Intel 21.5" EMC 2389

Utiliza esta guía para quitar la puerta de acceso.

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para quitar la puerta de acceso.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Puerta de acceso



- Desenchufa el cable CA de tu iMac junto con cualquier otro dispositivo periférico.
- Coloca su iMac boca abajo sobre una superficie suave y limpia como se muestra.
- ⚠ Asegúrate de que no haya suciedad o residuos en su superficie de trabajo, ya que puede rayar el panel de vidrio en la parte frontal de su iMac. Recomendamos colocar una toalla entre el iMac y la superficie de trabajo.
- Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la puerta de acceso al borde inferior de su iMac.
- ⓘ Los tres tornillos permanecerán cautivos en la puerta de acceso.
- Retira la puerta de acceso.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.