Reemplazo de cable de tarjeta I/O de MacBook Air 13" Mid 2011

Use esta guía para reemplazar el cable plano de...

Escrito por: Andrew Bookholt

INTRODUCCIÓN

Use esta guía para reemplazar el cable plano de la tarjeta I/O

HERRAMIENTAS:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
Spudger (1)

PARTES:

MacBook Air 13" (Late 2010-Mid 2011) I/O Board Cable (1)

Paso 1 — Cubierta inferior

Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.

- Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
  - Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
- Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm

Paso 2

- Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
- Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.

Paso 3 — Conector de la batería



ⓘ Como precaución contra descargas o descargas accidentales, desconecte el conector de la batería de la placa lógica.

- Agarre la lengüeta de plástico transparente unida al conector de la batería y tire de ella hacia el borde frontal del Air para desconectar la batería de la placa lógica.

⚠ Asegúrese de tirar del conector horizontalmente hacia la batería, y no hacia arriba desde el Air, o puede dañar el enchufe de la placa lógica.

Paso 4 — Cable de Tarjeta I/O



- Utilice el extremo plano de una paleta para sacar el cable del conector I/O de la tarjeta tire hacia arriba fuera del zócalo I/O sobre la tarjeta.

Paso 5

- Cuidadosamente retirar el cable de la tarjeta I/O de encima del ventilador.

Paso 6

⚠ El siguiente conector tiene un conector especial profundo. Tenga cuidado cuando lo desconecte.

- Mientras hale suavemente el cable de la tarjeta I/O hacia arriba está cerca la conexión de la tarjeta lógica, use la punta de una paleta para hacer palanca hacia arriba sobre los lados alternos del conector para ayudar a "desplazarlo" fuera del conector.

- Remueva el cable de la tarjeta I/O