HP 550 notebook Ram memoria Replacement

Seguire questa guida per sostituire la Ram

Scritto Da: Smilzo

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Seguire questa guida per sostituire la

Ram

STRUMENTI:

- Cacciavite con testa a croce n. 2 (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Ram memoria

- rimuovere batteria
- Svitare la vite di serraggio sportello accesso memoria ram

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2



- Allargare i ganci di metallo in senso orizzontale quanto basta affinché la scheda di memoria si possa liberare dall'alloggiamento alzandosi
- Ripetere la stessa azione per la scheda di memoria ram sottostante

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA