



Reemplazo de tornillos Pentalobe iPhone 7

Sigue los pasos de esta guía para quitar o...

Escrito por: Evan Noronha



INTRODUCCIÓN

Sigue los pasos de esta guía para quitar o reemplazar los tornillos Pentalobe en un iPhone 7.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

Paso 1 — Tornillos Pentalobe



⚠ Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.

- Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
- Remueve los dos tornillos pentalobe de 3.4 mm en el borde inferior del iPhone.

i Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten [sellos de reemplazo](#) listos antes de seguir con el próximo paso o ten cuidado de evitar la entrada de líquidos si vuelves a ensamblar tu iPhone sin reemplazar los sellos.

Error

Enlace de servicio de video no reconocido.

Example:

[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]

Current text:

[video|http://]

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.