
Desarmar el carro de los cartuchos de tinta de la HP Photosmart C3180

Escrito por: Jim



HERRAMIENTAS:

Spudger (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Paso 1 — Panel superior






Antes de desarmar tu impresora, asegúrate de que la impresora haya sido desconectada.

- Rota la impresora 90 grados a la derecha, para que el lado de panel correspondiente al panel de control esté frente a ti.
- Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm del panel izquierdo.

Paso 2





- Firmemente, tira de la parte de atrás del panel lateral hasta que separe del cuerpo de la impresora.
- Rota el panel lateral hacia arriba mientras tiras hacia ti para remover el panel.

Paso 3






- Rota la impresora 90 grados a la derecha.
- Abre la bandeja de papel.
- Inserta tus dedos en la puerta de la impresora y bájala.

Paso 4





- Rota la impresora 90 grados a la derecha.
- Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm.
- Toma ambos lados del panel y tira de él hacia adelante para remover el panel.

Paso 5





- Rota la impresora 90 grados a la izquierda.
- Abre la tapa del escáner para exponer el vidrio del escáner.

Paso 6




- Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm.

⚠ No intentes levantar el panel superior todavía, porque aún está conectado al cuerpo de la impresora por un cable.


Paso 7





- Rota la impresora 90 grados a la izquierda.
- Adentro de la impresora hay una pequeña pestaña blanca. Presiónala con un spudger hasta que se escuche un "pop".
- Remueve el panel frontal agarrándolo del frente y tirándolo de la impresora.


Paso 8






- Rota la impresora 90 grados a la derecha.
- Remueve el cable que conecta el panel superior de la impresora al módulo del botón de encendido.


Paso 9



- Con cuidado quita el panel superior de la impresora lejos del cuerpo de la impresora.


Paso 10 — Carro de cartuchos de tinta






- Aparta el panel superior de la impresora.
- Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm del frente superior de la impresora.

Paso 11






- Rota la impresora 90 grados a la izquierda.
- Remueve el cable del escáner de la placa principal.


ⓘ Agarra el fondo del cable y tira hacia arriba. No lo muevas de un lado al otro o doblarlo; dañarías la conexión.


Paso 12



- Rota la impresora 90 grados a la derecha.
- Usando ambas manos, quita la bandeja del escáner del cuerpo de la impresora.

Paso 13







- Remueve la placa de circuito del botón de encendido de su soporte agarrándolo del lado izquierdo, y tirando hacia adelante y a la izquierda simultáneamente.

- Presiona la pestaña que contiene la segunda placa de circuitos con el spudger y tira hacia adelante para removerla.

⚠ Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte del cable que conecta la placa de circuito de control del botón de encendido y la placa de circuito de control secundaria a la placa de circuito principal.


Paso 14






- Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm.
- Quita el marco de soporte del cuerpo de la impresora con ambas manos.


Paso 15



- Remueve la bandeja de papel colocándola en la posición de cerrado, luego rota hacia arriba el lado izquierdo.

Paso 16







- Remueve los dos cartuchos de tinta.

ⓘ Asegúrate de que el carro de impresión esté completamente a la derecha.


Paso 17






- Remueve el tornillo Torx T10 de 6 mm en el lado izquierdo de la pista.
- Remueve el tornillo Torx T10 de 12 mm en el lado izquierdo de la pista.

Paso 18






- Con cuidado empuja el carro de impresión hacia la izquierda de la impresora.


Paso 19



- Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm.
- Remueve los dos tornillos Torx T10 de 6 mm.

Paso 20






- Rota la impresora 90 grados a la izquierda.
- Remueve el cable que conecta el carro de impresión a la placa principal.

⚠ Tira hacia arriba del cable desde la placa principal. No lo dobles o retuerzas; podrías dañarlo.


ⓘ Puede que necesites levantar el carro hacia arriba con una mano para alcanzar el cable con tu mano libre, como se muestra.


Paso 21



- Con cuidado remueve el conector que mantiene los cables del motor a la placa principal.

Paso 22





- Desliza el carro de impresión completamente a la derecha de la impresora.
- Usando ambas manos, con cuidado quita el carro de impresión del cuerpo de la impresora.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.