



# Reemplazo de Dell Inspiron 1100 RAM

Esta guía demostrará cómo reemplazar cada una de las dos barras de RAM, denominadas colectivamente RAM, en la Dell Inspiron 1100.

Escrito por: Alexander Pacheco



---

## INTRODUCCIÓN

La RAM puede necesitar ser reemplazada si es defectuosa o si se desea una capacidad mayor.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — RAM



- Retire el único tornillo Phillips # 0 en la parte inferior central del panel que cubre la RAM y retire el panel.

**⚠** El tornillo no se separa de la tapa. Tenga cuidado al usar la fuerza para quitar la cubierta ya que el tornillo puede no estar completamente desenroscado.

## Paso 2



- Use sus manos para sacar las dos pestañas de metal de la RAM.

**i** La memoria RAM se elevará cuando esté libre de las pestañas metálicas. No lo fuerce en la posición hacia arriba.

### Paso 3



- Saca la RAM.
- ⚠ Tenga cuidado de no tocar los contactos metálicos en la parte inferior de la RAM, ya que esto podría dañarla.
- ⓘ Almacene la RAM en una bolsa antiestática o en una superficie no conductora, como una piedra o una mesa de madera.

Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.