



# Reemplazo de Batería para Acer Aspire One D250-1151

Esta guía muestra como remover la batería de la computadora de manera segura.

Escrito por: Evan Edmunds



# INTRODUCCIÓN

Esta guía ayudará a localizar y remover la batería de la computadora de manera segura.

## Paso 1 — Batería



- ⚠️ Asegúrese de que la computadora este desconectada de la corriente y este completamente apagada.
- Coloque la computadora en una superficie plana, al revés.

## Paso 2



- Coloque un dedo en el botón deslizador a mano superior izquierda, junto a los símbolos de cerraduras abierta y cerrada.
- Deslice el botón deslizador hacia la cerradura abierta.
- ⓘ Esta acción mostrará un área de color naranja, o roja.

### Paso 3



- Coloque un dedo en el botón deslizador a mano superior derecha.
- Deslice el botón hacia la derecha, y manténgalo en esa posición.

### Paso 4



- Coloque su dedo en las tres líneas en medio de la batería mientras mantiene deslizado el botón de la derecha.

## Paso 5



- Empuje las líneas en la batería mientras mantiene deslizado el botón de la derecha.

Para volver a montar la computadora, sigue las instrucciones en orden inverso.