



Reemplazo de la batería del Dell Inspiron 1525

Utiliza esta guía para extraer la batería de su...

Escrito por: Miroslav Djuric



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para extraer la batería de su Dell Inspiron 1525 para evitar descargas accidentales o cortocircuitos durante las reparaciones, o para sustituirla.



PARTES:

[Dell Inspiron 1545, 1525, 1526 Replacement Battery \(312-0625\)](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Localiza el interruptor de liberación de la batería en la parte inferior del portátil.

Paso 2



- Desliza el interruptor de liberación de la batería alejándolo del símbolo de bloqueo hasta que oiga el clic de la batería.
- Desliza la batería hacia la parte posterior del portátil hasta que se suelte.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.