



# Reemplazo de Bandeja SIM del Samsung Galaxy S6 Edge

Cómo remover la bandeja SIM y tarjeta del Samsung Galaxy S6 Edge.

Escrito por: Sam Goldheart



## INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para aprender cómo cambiar la tarjeta SIM o remover la tarjeta SIM para desmontar.



### HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



### PARTES:

- [Galaxy S6 Edge SIM Card Tray](#) (1)

## Paso 1 — Bandeja SIM



- Inserta un clip o herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la ranura de la tarjeta SIM en la parte superior del teléfono
- ⚠ No introduzcas la herramienta en el orificio del micrófono o podrías causar daño. Busca el contorno de la bandeja SIM.
- Presiona para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.