



Reemplazo de lente de cámara trasera del Samsung Galaxy S7 Edge

Repara un cristal roto sobre la cámara trasera en un Samsung Galaxy S7 Edge reemplazando el lente de cámara.

Escrito por: Evan Noronha



INTRODUCCIÓN

Si tu cámara principal está rota, puedes removerla y reemplazar el cristal del lente o reemplazar todo el ensamblaje del lente.

Remover el lente mientras el teléfono está todavía ensamblado podría causar que pequeños trozos de cristal se caigan en la cámara, pero es una reparación más rápida que requiere menos desmontaje.

El reemplazo del ensamblaje de lente es más largo y requiere remover el panel trasero, pero es menos probable que se dañe la cámara. Este procedimiento incluye reemplazar el lente de cristal y el bisel de cámara y requerirá el reemplazo del adhesivo del cristal trasero.



HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- *Or a hair dryer or heat gun*
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



PARTES:

- [Galaxy S7 S7 Edge Rear Camera Bezel Lens Cover](#) (1)
Includes both the lens and camera bezel
- [Galaxy S7 Edge Rear Cover Adhesive](#) (1)
Optional - Only required if replacing bezel and lens.

Paso 1 — Reemplazo del cristal solamente



- Sigue este procedimiento si estás reemplazando solo el lente de cristal sobre la cámara trasera.
- ★ Si estás reemplazando el bisel entero, salta este paso y sigue las instrucciones en el siguiente paso.

Paso 2 — Reemplazo de bisel y cristal de cámara



- Sigue este procedimiento más largo para reemplazar el lente de cámara y el bisel que están instalados en la caja trasera.
- ★ Si sigues este procedimiento, necesitarás adhesivo nuevo para volver a instalar la carcasa trasera. [Sigue esta guía](#) para volver a colocar el bisel adhesivo de la cámara y el adhesivo de dicha parte de la carcasa.