Reemplazo del disco duro de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de fines de 2008 y principios de 2009

Escrito por: Walter Galan



Este documento fue generado el 2021-03-11 02:49:30 AM (MST).

INTRODUCCIÓN

Al reemplazar tu disco duro, debes transferir los tornillos Torx del disco viejo al disco nuevo.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- T6 Torx Screwdriver (1)

PARTES:

- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Bundle (1)
- 250 GB SSD (1)
- 500 GB SSD (1)
- 1 TB SSD (1)
- 500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (1)

Upgrade Kit

This kit contains the drive and all tools needed.

- 1 TB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (1)


Upgrade Kit

This kit contains the drive and all tools needed.

- 500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- 1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- MacBook Pro 15" Unibody (Late 2008 Early 2009) Hard Drive Bracket (1)
- Universal Drive Adapter (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Puerta de acceso





- Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
- Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.

Paso 2



- La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Battery



Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.

- Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
- Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.

Paso 4 — Disco duro



- Retira el tornillo Phillips que sujeta el soporte del disco duro a la mayúscula.

Este tornillo está cautivo en el soporte del disco duro.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5



- Levanta el disco duro por su lengüeta de lo suficiente para agarrar y quitar el soporte de retención.
- Saca el disco duro de la carcasa superior, teniendo en cuenta el cable que lo une a la computadora.


Paso 6



- Retira el disco duro de su cable tirando del conector del cable directamente desde la unidad

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Disco duro



- Retira dos tornillos Torx T6 de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).

Tendrás que transferir estos tornillos a tu nuevo disco duro si vas a cambiar de disco.

Si estás instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X para ponerlo en marcha.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA