ATT Trek Tablet HD modelo 9020A Reemplazo frontal digitalizador

Desmontaje para reemplazar el digitalizador

Escrito por: Keith Lee



© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- iFixit Opening Picks set of 6 (1)
- Jimmy (1)
- Heavy-Duty Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Retire la contraportada

- Use Jimmy para separar la pantalla de la contraportada. Hay un pequeño espacio. use selecciones para mantener la brecha abierta mientras trabaja alrededor de todos los bordes. r.

Paso 2 — Retire la batería



- Desconecte la batería con el Spudger
- Quite los tornillos 6 # p000 para quitar la batería

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Eliminación de Logic Board



- quitar el tornillo y quitar con cuidado el escudo que sujeta la cinta
- Use Spudger para desconectar cuidadosamente los cables de cinta
- Desconecte la cinta para las cámaras

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA