Dersmontaje Fujitsu Siemens Esprimo Mobile v5515

Escrito por: Caleb



© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- Destornillador estrella pequeño (1)
- Destornillador plano pequeño (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 1 — Treure la bateria






- En primer lloc desbloquegem la bateria per poder treure estirant després.

Paso 2 — Treure el disc dur.






- Primer descargolem la tapa del disc dur, i després descargolem el disc dur, una vegada ja està descargolat el desconnectem i el trèiem.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 3 — Treure la RAM





- Primer descargolem la tapa, després la trèiem i per ultim, trèiem la RAM per fer-ho només tenim que moure les "pestanyes" que estan als costats i la RAM pujara sola

Paso 4 — Treure la targeta WIFI





- Primer descargolem la targeta i després pujara sola, només la tindrem que desconnectar

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 5 — Treure el ventilador






- En primer lloc desconnectem el cable d'alimentació, i després descargolem el ventilador. Una vegada l'hem tret podem aprofitar per obrir-ho per netejar-ho.

Paso 6 — Treure el dissipador





- Primer descargolem el dissipador, i després el traiem

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Treure la lectora DVD



- Només tenim que descargolar i després estirar per treure-ho


Paso 8 — Muntar la lectora DVD




- Per muntar-ho tenim que fer el contrari que al desmuntar, el poses i després poses el cargol

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9 — Muntar el dissipador





- Tornem a col·locar el dissipador al seu lloc i el cargolem

Paso 10 — Muntar el ventilador




- Col·loquem el ventilador al seu lloc i el cargolem, també tenim que connectar el cable a la placa

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 11 — Muntar la targeta de xarxa





- Ara posem la targeta de xarxa al seu lloc, la baixar i després la cargolem, per ultim tenim que connectar els cables en el ordre corresponent

Paso 12 — Muntar la RAM



- Ara tenim que col·locar la RAM, només tindrem que posar-ho en el seu lloc en diagonal i després baixar-ho.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 13 — Muntar el disc dur





- Ara posarem el disc dur, en primer lloc el posem al seu espai i el desplacem per connectar-ho, després el cargolem i tanquem la tapa.

Paso 14 — tapar i posar la bateria







- Ja nomes ens queda posar la tapa, cargolar i posar la bateria la bateria, una vagada posada, tenim que posar el segur.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA