



Reemplazo de la pantalla Samsung Galaxy A5.

Esta guía muestra cómo reemplazar la pantalla de tu Samsung Galaxy A5.

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una pantalla rota o agrietada de tu Samsung Galaxy A5.



HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [Galaxy A5 \(2015\) Screen](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Paso 1 — Pantalla



- Apaga el teléfono.
 - ⓘ Si tu pantalla está rasgada, cubre el panel frontal con cinta para protegerte de los trozos de vidrio y poder asirla mejor para levantarla.
 - [Usa un iOpener](#) para ablandar el pegamento en el borde de la pantalla. Concéntrate en los lados primero y luego en la parte inferior.
 - Con un iSclack o una ventosa puedes levantar la pantalla un poquito para poder ingresar en el espacio con una púa de apertura.
 - ⓘ La pantalla del teléfono está compuesta de dos capas (vidrio y pantalla). Asegúrate de que estés removiendo ambas capas y no partiendo las dos capas.
- ⚠ Al principio, solo inserta la punta de la púa de apertura y deslízala a lo largo de un lado para soltar el pegamento. Deja la parte superior y la inferior por ahora.

Paso 2



- Cuando el pegamento esté lo suficientemente flojo en un lado, puedes levantar la pantalla un poco más para entrar por debajo de la pantalla con una púa de apertura.
- Toma una segunda púa de apertura y deslízala alrededor del borde inferior.
 - ⚠ Los botones de software en la esquina inferior derecha e izquierda de la pantalla tienen cables planos que están pegados a la pantalla. Ten cuidado de que tu púa corte entre la pantalla y los botones y no corte estos cables.
- Repite el último paso y este en el otro lado.

Paso 3



- Toma el [iOpener](#) una vez más para calentar la parte inferior y superior para ablandar el pegamento más.
- Ahora podrás mover las púas en la parte inferior más cerca al botón de inicio y eventualmente abre la pantalla hacia la parte superior.
- ⚠ No abras la pantalla completamente. Está todavía conectada a la placa madre.
- 📌 El botón de inicio podría pegarse al ensamblaje de pantalla o permanecer en el marco medio. Controla esto si tu pantalla nueva no viene con uno pegado.

Paso 4



- En la esquina derecha superior puedes encontrar el conector de la pantalla. Usa un spudger para desenchufarlo.
- Ahora puedes remover la pantalla.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.