Ensamble del disco duro de Xbox One S

Si quieres reemplazar el disco duro por uno de...

Escrito por: Victoria Law



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Si quieres reemplazar el disco duro por uno de mayor capacidad, esta guía te enseñará cómo reemplazar el disco duro

HERRAMIENTAS:

- iFixit Opening Tool (1)
- TR10 Torx Security Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Carcasa



- Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2



- Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
- Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.


Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.

Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo

Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 3



- Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa

Paso 4






- Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 5





- Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
- Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico

Paso 6 — Panel superior de la carcasa interior



- Voltea la carcasa interior de modo que el ventilador mire hacia arriba


© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 7



- Para acceder al hardware dentro de la carcasa, puedes levantar el panel superior de la carcasa. Debería salir fácilmente.

Paso 8 — Ensamble del disco duro








- Para reemplazar el disco duro, voltea la consola y retira los dos tornillos T10 Torx de 10mm (C3 y C4) de la parte trasera de la Xbox One S

  Esto permitirá que la cubierta de plástico que rodea al disco duro se separe del resto de la consola

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9

- Desconecta suavemente el disco duro de la tarjeta madre (en los dos cuerpos conectores de plástico

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA