Reemplazo del panel superior de la carcasa interior de Xbox One S

Esta guía te mostrará cómo quitar el panel...

Escrito por: Andrew

INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo quitar el panel superior de la carcasa interior de la Xbox One S. Esto es necesario para quitar el disco duro, el lector óptico, el disipador/ventilador y la fuente de poder

HERRAMIENTAS:

iFixit Opening Tool (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)

PARTES:

Xbox One S Top Case (1)

Paso 1 — Carcasa

- Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba

Paso 2

- Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.

- Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.

ⓘ Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.

⚠ Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo

ⓘ Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.

Paso 3



- Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa

Paso 4





- Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica

Paso 5





- Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
- Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico

Paso 6 — Panel superior de la carcasa interior



- Voltea la carcasa interior de modo que el ventilador mire hacia arriba

Paso 7

- Para acceder al hardware dentro de la carcasa, puedes levantar el panel superior de la carcasa. Debería salir fácilmente.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.