



Cambiar tapa de acceso iMac Intel 20" EMC 2266

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Quitar la trampa de acceso para reemplazar la memoria RAM o acceder al interior de nuestro iMac



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa de acceso



- Apoya tu iMac con la pantalla hacia abajo y con la parte inferior mirando hacia ti.
- Soltar el unico tornillo Phillips ubicado en el centro de la trampilla de acceso
- ⓘ Este tornillo es único para la trampilla de acceso
- Quitar la trampilla de acceso del iMac

Para reensamblar tu dispositivo, es necesario seguir estas instrucciones al revés.