



Reemplazo de la tarjeta SIM iPhone 7 Plus

Expulse la bandeja de la tarjeta SIM para reemplazar la tarjeta SIM de red en su iPhone 7 Plus.

Escrito por: Jeff Suovanen



INTRODUCCIÓN

Use esta guía para quitar o reemplazar la tarjeta SIM en su iPhone 7 Plus.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 7 Plus SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone 7/7 Plus SIM Card Tray Gasket](#) (1)

Paso 1 — Tarjeta SIM



- Inserte una herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
- Presione firmemente para expulsar la bandeja.

Paso 2



- Retire la bandeja de la tarjeta SIM del iPhone.
 - ⓘ La tarjeta SIM se caerá fácilmente de la bandeja.
- ☑ Cuando reinserte la tarjeta SIM, asegúrese de que esté en la orientación correcta con respecto a la bandeja.
- ☑ Una junta de goma delgada alrededor de la bandeja SIM proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta está dañada o falta, reemplace la junta para proteger los componentes internos de su iPhone.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.