



Reemplazo LCD Sanyo S1414

Adquirí esta cámara debido a una pantalla LCD rota. La reparación es relativamente fácil, solo requiere un destornillador y sin habilidades especiales.

Escrito por: oldturkey03



INTRODUCCIÓN

Este es un trabajo fácil en cámara. Los tornillos son de fácil acceso, ninguno de ellos oculto. La caja se separa fácilmente y no requiere herramientas especiales.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Replacement LCD](#) (1)

Paso 1 — LCD



- Quita las baterías y la tarjeta de memoria si está equipado.
- Quita los dos tornillos Phillips de la derecha.
- Quita los cuatro tornillos Phillips en la parte inferior.

Paso 2



- Quita los dos tornillos de la izquierda.
- Con todos los tornillos quitados, la carcasa se dividirá fácilmente. No se requiere herramientas.
- La carcasa delantera y trasera se quitan al mismo tiempo. el marco medio plateado que alberga los botones superiores permanece en la cámara.

Paso 3



- El cable plano LCD se pliega debajo del soporte. No intente quitar la pantalla LCD todavía. Rasgará el cable plano.
- Dobla la pantalla LCD desde el soporte. Quita los cuatro tornillos que aseguran el soporte a la placa lógica.
- Con el soporte para LCD fuera del camino, ahora puede abrir el conector del cable plano. Usa tus uñas para voltear el broche blanco lejos del lado del cable plano. Esto desconectará el cable. Retire la pantalla LCD y reemplácela por la nueva.

Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.