



# Reemplazo de la puerta de acceso del iMac Intel 20" EMC 2133 y 2210

Escrito por: Walter Galan



---

## INTRODUCCIÓN

Quita tu puerta de acceso para reemplazar los chips de RAM o abrir la carcasa de tu iMac.

---



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Puerta de acceso



- Afloja el único tornillo Phillips en el centro de la puerta de acceso.
- ⓘ Este tornillo es del tipo cautivo en la puerta de acceso.
- Quita la puerta de acceso de tu iMac.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.