



Sustitución del Disco duro del Toshiba Satellite 1805-S177

Esta guía te indica cómo reemplazar el disco...

Escrito por: Hannah



INTRODUCCIÓN

Esta guía te indica cómo reemplazar el disco duro actual en la computadora portátil con uno de mejor almacenamiento o funcionalidad.



HERRAMIENTAS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Paso 1 — Disco Duro



- Mira la parte inferior de la computadora portátil. Con un destornillador Phillips, desatornilla y retira el tornillo con la etiqueta F4, ubicado en la cubierta del disco duro.

i El disco duro se encuentra al lado de la unidad de CD.

Paso 2



- Colocando el dedo en la empuñadura levantada, empuja hacia arriba la cubierta del disco duro. Esto quitará la tapa del disco duro de la computadora portátil.

Paso 3



- Con un destornillador Phillips, desatornilla y retira el tornillo rodeado por el plástico blanco.

Paso 4



- Tira del plástico blanco hacia ti. Esto debería quitar la bandeja del disco duro de la computadora portátil.
- ⓘ Este portátil no tiene disco duro, por lo que la bandeja está vacía. En tu computadora, el disco duro debe estar en la bandeja.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.