

Reemplazo de la pantalla táctil HP Envy 23d060qd TouchSmart

Esta guía le mostrará cómo reemplazar correctamente la pantalla del HP Envy 23-d060qd TouchSmart.

Escrito por: Zachary Dicks



INTRODUCCIÓN

Cuando estaba moviendo mi computadora a otra habitación, la dejé caer y la pantalla se rompió. ¿Qué pasos puedo seguir para evitar tener que seguir utilizando una pantalla rota? Sé que reemplazar una pantalla es un procedimiento muy largo y delicado.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #2 Screwdriver (1)
- T15 Torx Screwdriver (1)
- Precision Utility Knife (1)

Paso 1 — Panel posterior



 Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.

Paso 2



- Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
- (i) Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.



 Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.

Paso 4 — MONITOR



- Use sus manos para soltar los marcos de plástico para la unidad de DVD y los puertos.
- Para soltar los marcos de plástico, presione el centro de cada marco de plástico hacia el centro de la computadora y luego jálelos hacia afuera.
- (i) Es posible que desee colocar la computadora boca abajo, en una superficie plana y limpia para garantizar que no se caiga nada al desensamblar la computadora para los próximos pasos.



- Retire los diecinueve tornillos negros de 10 mm T15 del borde de la computadora.
- Coloque la computadora en su frente cuando realice este paso, y déjela boca abajo para el resto de la guía.



 Levante la computadora por la base muy lentamente, y desconecte las tres conexiones cableadas a la pantalla con sus manos. Siempre desconecte las conexiones cableadas de la base de plástico.

Paso 7



 coloque la computadora a un lado, y use un cuchillo pequeño para cortar las tiras que sujetan la pantalla al digitalizador.



 Use un spudger de plástico para soltar los 3 clips de cinta en la parte posterior de la pantalla.

Paso 9



 Retire los cuatro tornillos plateados T15 de 7 mm del borde de la computadora.



• Saque suavemente la pantalla del digitalizador con sus manos.

Paso 11



- Retire los cuatro tornillos de 17,5 mm T15 de los altavoces.
- Cuando los altavoces estén libres, use sus manos para liberarlos del digitalizador.



 Retire los tres tornillos T15 de 10 mm del bisel.

Paso 13



 Use sus manos para sacar el marco de plástico del digitalizador.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.