Dell Latitude 3470 Reemplazo de batería

Aprenderás cómo quitar y reemplazar la batería.

Escrito por: Christopher Melo-Pelaez

HERRAMIENTAS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Flathead Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Quitando la batería



- Asegúrate de que tu computadora esté apagada

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA