



Reemplazo de la batería del puente Dell Adamo XPS

Cómo quitar y reemplazar la batería del puente en el portátil Dell Adamo XPS.

Escrito por: Christopher Melo-Pelaez



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Eliminación de la batería del portátil



 Apague la computadora portátil antes de hacer nada con la computadora portátil.

- A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.

Paso 2 — Deslice el pestillo de liberación



- En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
- Luego, debe empujar la batería de la computadora hacia la computadora y girarla hacia arriba.
- Finalmente levante la batería de la computadora.

Paso 3 — Quitar la parte posterior



- Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
- ⓘ Los tornillos que aseguran la cubierta de la base son de diferentes tamaños. Nota la ubicación y el tamaño de los tornillos a medida que los retira para que pueda reemplazarlos correctamente

Paso 4 — Levante la pantalla



- ⓘ En realidad no están desarmando la pantalla, pero sólo se abren para obtener acceso al panel de descanso de la palma y el teclado.

Paso 5 — Parte posterior del panel



- Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
- ⚠ Tire de la lengüeta de plástico en la parte superior de los cables para evitar dañar los conectores.
- ⚠ Tenga mucho cuidado mientras levanta el conjunto de respaldo de la palma para evitar dañar el cable de la llave de función.

Paso 6 — Levantando la Asamblea de descanso



- Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
- ⚠ Para evitar daños en el cable de la llave de función, no desconecte el cable de la llave de la función del resto de la palma.

Paso 7 — Desconectar el cable de la Tecla de función



- Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.

Paso 8 — Elevación del cierre del conector y retiro del cable



- Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.

 Para evitar daños en las bisagras de la pantalla, asegúrate de no ajustar el ángulo entre la pantalla y la base de la computadora después de retirar el ensamblaje de descanso de la palma.

Paso 9 — Elevador de montaje de descanso de palma



- Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portátil.

Paso 10 — Extracción de la batería del puente



- Después de quitar la batería del portátil y el panel de descanso de la palma.
 - Desconecte el cable de la batería del puente del conector de la placa de la hija izquierda.
- ⚠️ Tenga cuidado de apalancar hacia afuera la batería puente.
- La batería del puente se pega a la cubierta de la base. Utilice el spudger para apalancar la batería del puente fuera de la cubierta de la base.

Paso 11 — Sustitución de la batería del puente



- Use adhesivo en la batería del puente para aherrarse a la cubierta de la base.
- Vuelva a conectar el cable de la batería del puente al conector de la placa de la hija izquierda.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.