




Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx

Esta guía muestra cómo reemplazar la batería de una HP Envy x360 m6-w103dx.

Escrito por: Steven Ngo



INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo reemplazar la batería del HP Envy x360 m6-w103dx. Todo lo que necesitas para completar esta guía es una herramienta de apertura de plástico, un destornillador Phillips #0.

Si sospechas que hay problemas con la batería, consulte las guías de solución de problemas [aquí](#).

Trabajar con una batería llena o caliente podría ser potencialmente peligroso. Deja que la batería de la computadora portátil se agote completamente y desenchufa todas las conexiones del portátil antes de proceder a la reparación. Además, no intentes reemplazar la batería inmediatamente después del uso, ya que puede estar caliente.



HERRAMIENTAS:

- [1 x Opening Picks](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [HP LEO3XL Replacement Battery](#) (1)


Paso 1 — Teclado



i Antes de comenzar, asegúrate de apagar tu laptop.


- Utilizando una púa de apertura, remueve los cuatro pies de goma y 4 tapas de tornillos.

Paso 2



- Desatornilla los doce tornillos de 6 mm de la parte inferior de la computadora utilizando un destornillador Phillips #0.


Paso 3



- Abre el portátil con cuidado, con el teclado hacia arriba.
- Levanta la púa alrededor del exterior del teclado con la herramienta de apertura de plástico hasta que el teclado pueda ser levantado ligeramente.

⚠ Al levantar el teclado no tires demasiado fuerte. Hay cables que deben ser desconectados antes de poder retirar el teclado.

Paso 4



- Levanta el teclado hasta que pueda ver los cables conectados a la placa madre.
- Levanta suavemente la lengüeta de cada [conector ZIF](#) que conecta cada cable a la placa madre usando un spudger. Una vez que cada lengüeta se levanta, el cable de cinta correspondiente saldrá fácilmente.
- Separa el teclado.

Paso 5 — Batería






- Remueve los cuatro tornillos Phillips #0 que sujetan la batería en su lugar.
- ❗ Las flechas blancas en la batería marcan la ubicación de cada tornillo.

Paso 6



- Desenchufa el cable plano levantando las lengüetas blancas de los conectores ZIF y deslizando suavemente los cables plano fuera de sus enchufes.
- Desenchufa el conector de la batería agarrando las pequeñas lengüetas blancas a cada lado del conector y tirando hacia la batería.

Paso 7



- Levanta la batería.
- ☒ Desenchufa el conector de la batería agarrando las pequeñas lengüetas blancas a cada lado del conector y tirando hacia la batería.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.