




Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4

Usa esta guía para quitar un panel táctil...

Escrito por: Mark



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para quitar un panel táctil defectuoso en un controlador Dualshock 4.

HERRAMIENTAS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

PARTES:

[DualShock 4 Controller Touch Pad \(CUH-ZCT1\)](#) (1)

Paso 1 — Desmontar un mando Dualshock 4



- Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.


 No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .

Paso 2




- ① Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en [esta guía](#).
- ① Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
- Comenzando por **el mango izquierdo**:
 - Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
 - Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
 - Repite estos pasos para el **mango derecho**.

Paso 3



- Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
 - Botón **Share**
 - Botón **Options**
- Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
- ① A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
 - 2 Resortes de Gatillo
 - 1 Extensión del botón de Reinicio gris

Paso 4 — Desconectar la batería



- Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.


⚠ Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.

Paso 5 — Retirar la batería



- Retira la batería



Paso 6 — Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4



- Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.

⚠ No aflojes con fuerza el tornillo, ya que puede ocasionar daños permanentes en las roscas, haciendo imposible su extracción.

Paso 7



- Con cuidado desengancha la cinta del panel táctil conectada a la placa base usando las pinzas. La cinta del panel táctil está conectada a la placa base con un conector que gira para apretar y aflojar. Durante el rearmado, para enganchar la cinta, la bandeja de plástico necesitará ser removida con cuidado de la placa base y el seguro hacia arriba.

Paso 8



- Con cuidado desaloja el conjunto de la placa base de la cubierta frontal.
 - Los motores de vibración están flojamente enganchados al conjunto de la placa base. Provéelos de soportes a las dos extremos para facilitar la separación.
- ⓘ Cuando remuevas el conjunto de la placa base, trata de no inclinar al revés la cubierta frontal, ya que los botones y sus cubiertas se pueden caer.

Paso 9 — Desensamblaje completado




- Un desensamblaje satisfactorio del controlador debería resultar en las siguientes tres partes, respectivamente:
 - Conjunto de la placa base
 - Cubierta frontal
 - Cubierta trasera

Paso 10 — Panel Táctil



- Después de apartar la placa base, coloca el panel frontal en el suelo.
- Ahora puede ver el panel táctil que está delineado en la parte superior e inferior por una línea naranja.

Paso 11



- Ahora levanta el panel frontal y usa una mano para presionar el panel táctil hacia arriba desde el frente del panel.
- No hay otras restricciones asociadas al panel táctil. Debe deslizarse hacia afuera y hacia adentro sin ningún esfuerzo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.